据え付けについて--

据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼してください。(据付工事や電気工事 は有料です。)据付場所や電源については、販売店とよく相談して決めてください。なお、アースは感 電防止のほか静電気のいたずらや雑音を防ぐ効果もありますので、必ず設置してください。

据付编所

- ●除湿水排水ホースから除湿水が出ますので、水はけ のよい場所をお選びください。
- ●室内機あよびリモコンは、テレビやラジオから 1 m 以上離してください。

映像の利れや雑音ガ入る場合があります。

- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある所や、蒸気や油煙 などの発生する所は避けてください。
- ●ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づ き、一般のご家庭でご使用いただくために製造され たものです。従って特殊な用途(例えば電子機器や 精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨羹品の保存。 生物の培養・栽培飼育など)にはご使用にならない でください。

騒音にもご配慮を

●据え付けにあたって は、エアコンの重量 にじゅうぶん耐える 場所で、騒音や振動 ガ増大しないような 場所をお選びくださ 110



- ●室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が隣家の 迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低 下や騒音増大のもとになりますので、魔害物は 置かないでください。
- ●エアコンをご使用中に異常な音にお気づきの場 合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙 の多い所、電磁波を発生する病院や作業所、粉末や 塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使 用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談し てください。

電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使 いください。

アースについて

●万一漏電したときの感電防止のために、アースは必 ずしてください。

アースをしますと、 敷電防止のほかに製品に触れた ときに感じる静電気のいたずらや、リモコン操作時 にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 (アース工事は有料です。)

●次のような所にアース線を接続しないでください。

①水道管

②ガス管

爆発のおそれがあり危険です。

③電話線のアースや器雷針

落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●漏電しや断器について

据付場所によっては、アースのほかさらに漏電(断器を設置することが法規で義務づけられています。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と 連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

> ★日立エコーくらしのダイヤル 家電品のお買物相談は… **20**0120-312111

(フリーダイヤル・無料 年中無休9~20時 東京で受信)

日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新疆2-15-12 電話(03)3502-2111

日立冷熱株式会社

電話(03)3255-7271

〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新疆2-15-12 書話(03)3502-2111


取扱説明書



日立ルームエアコン

室内機 室外機 RAS-A28BX形+RAC-28BX形

冷房・暖房・センサードライタイプ〈セバレート壁掛形〉





このたびは日立ルームエアコンをお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明審をよくお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一 覧表とともに大切に保存してください。

	在三个	
●特	是	
●安全のため特に	こ注意していただきたいこ	22
●各部の名称と	き······	-3~5
●室内機・室外	\機	3 · 4
●リ モ コ	·	5
•自動運	転	6
●服 房 運	転	7
●センサードライオ	压	8
●冷 房 運	框	
●送 風 運	転	
●応急運転のした	 けた	
	Ē	
	ットのしかた	
	ン	
	けた	
●上手な使いガ	た	17
●知っておいてい	ただきたいこと	18
●お手入れのしか	た	19 - 20
●空気清浄フィル	/ター	21
●定期 点	検	22
●アフターサービ		23 - 24
●別売品につい	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	25
住	横	
_	*** 交換のしかた	
9 胎え付けについ	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	异表酰

特長



空気清浄フィルター

お部屋の空気をきれいにします。



マイ温メモリー

体感ピタリの心地よさ

季節に関係なく、"自動"にすればいつでも快適室 温。それでも寒い、暑いを感じたら、室温設定ボ タンで上下に3でずつ調節ができます。

運転開始時は、いつも霜なし状態にしておく快適 メカです。

暖房を停止したとき、熱交換器に霜が付いている と、自動的に除霜運転を行います。

直流インバーター

優れた快適性と経済性

運転スタート時はハイパワーで一気に暖房(冷房) します。だから、冷え込みが厳しい真冬も部屋は たつぶり暖か。

適温に達したらセーブパワーにしぼって経済運転 を行います。

空気清浄機能の働きで、タバコの煙・花粉などの 目に見えない細かなチリを取り除きます。

新ナイス温予約

お望みの時間に、ピタリ連温

お望みの時間に部屋を適温にしたい。その時間を セットするだけで、あとはエアコンにおまかせ。 お望みの時間に、お望みの温度が予約できる便利 メカです。



オートフレッシュ除霜

いつでも霜なしの暖房スタートで快適

● 安全のため特に注意していたき。

電源は単相100V(ボルト)

100V以外の電源を使いますと電気部品が過熱 したり、焼損する原因になります。

また、電源プラグは確実に差し込んでください。

ゆるみがあります とブラグが過熱し 思わぬ事故の原因 になります。



電源プラグで運転・停止をしないで

運転・停止は必ずリモコンで行ってください。 電源プラグの抜き差して運転・停止をすると、 窓電などの危険が

感覚などの心臓があります。



改造はしないで

電源コードを切断して,ブラグを交換したり,エアコンの改造は絶対にしないでください。

思わぬ事故の原因になります。



風を直接,長時間お肌にあてないで

からだによくありません。特にあやすみ時に はご注意ください。




棒などを入れないで

室内機と室外機の吸込口や吹出口に細い棒などを入れないでください。

ファンガ高速で回


転しているので危 険です。



ヒューズは正しいアンペアのものを

ヒューズの代わりに針金や銅線などを使わないでください。故障や火災の原因になります。

ブレーカーが設置 されてなく,図の ような安全器(ヒ ューズ)をお使い のご家庭の場合。




吹出口・吸込口をふさがないで


室内機,室外機の吹出口,吸込口をカーテンや他の障害物などでふさがないでください。性能が低下するばかりでなく,暖房運転時には吹き出す温風で上下・左右風向板などが変形することがあります。

水をかけないで

室内機やリモコンに直接水をかけて掃除する ことは絶対にしないでください。 漏電や感電 の恐れがあります。








たとき。

拟传色这类

2000年1000年,中国国际企业区域企业的企业的企业。 1900年1000年,中国国际企业区域企业的企业的企业的企业。 運転内容,タイマーセット内容などを,室内機に指令する送信機です。送信 距離は約7mです。部屋の照明が電子点灯形の場合は,送信距離が短くなる ことがあります。

付属の取付具で柱などに固定して使うこともできます。この場合は、事前に 室内機が受信できることを確かめ、取付位置を決めてください。



リモコン使用上の注意

●次のような温度が高くなるところに置かないでください。

正しい運転ができなくなることがあります。

- ●直射日光のあたるところ
- ●ストープの近くなど
- ●リモコンはていねいに取り扱ってください。落したり、水がかかったりしますと、送信できなくなることがあります。
- ●室外機が運転を停止しますと、約3分間は 運転を再開しません。(電源スイッチを入り 切したとき、電源プラグを抜き差ししたと きを除く。)


これは機械を保護しているためで故障では ありません。そのまましばらくお待ちくだ さい。

●運転中に「運転切換ボタン」を押しますと 保護回路の働きで約3分間運転を停止する ことがあります。

運転

運転開始時の温度によって、"暖房"、センサードライ"、冷房"の中から、その室温に見合った運転を自動的に行います。 なお、運転中に室温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。

ときに、室内機から"ピッ"という受信音で変更したことを確認し



自動運転のしくみ、キャッチレた部屋の温度によって、次のような運転を行います。

てください。

運転開始時の			自動運転	の内容
部屋の温度	運	転の種類	設定室温	風の出かた
約27℃以上		冷房	27°C	スタートは"強風"で"設定室温"になる と"弱風"に変わります。
約23~27°C	•	ドライ	室温より少し 低い温度になります。	"微風"で運転します。
約23℃以下	-	暖房	23°C	吹き出す風の温度によって、風の出か たは自動的に変わります。

●自動運転がお望みにあわない場合は「運転切換」ボタンを押して、お好みの運転に切り換えてください。

暖房運転は外気の温度が21°C以下のときにお使いください。 21°Cを超える暖かいときに"暖房"にしますと、機械に無理をかけ ないための保護装置が聞いて、暖房運転をしないことがあります。

電源プラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを

"入"にします。



設定整温 270) 自動 強風 貂鱼

タイマー合わせ 選択 時間 予約/取消

運転切換 室温設定 風速切換

*ナイトキー しずか 運転/例

OHITACHI

自動風向

3

エアビーム

 \bigcirc

運転切換えボタンを押します。

運転 表示部の"暖房"に ▼マークを合わせます。

室温設定ボタンを押します。

設定室達 סקק

設定室温表示部にお好みの室温を表 示させます。

設定室温は20~24℃が暖房時に適し た使用範囲です。"22"にセットすれば

部屋の温度はほぼ22℃になります。

なお、設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異な ることがあります。

風速切換えボタンを押します。

属類 表示部のお好みの風速に▶マークを合わせます。

●"自動":吹き出す風の温度に応じて、自動的に風速が変 わり、風による肌寒さガ少ない快適な運転を行 います。

● "強風": 暖まりが速く経済的な運転を行います。

ただし、運転開始時は風による肌寒さを感じる ことがあります。

● "弱風": 静力な運転を行います。

● "微風":より静力な運転を行います。

なあ、"強風"または"弱風"にセットしても、運転開始時は 肌寒さを防ぐため、"微風"でスタートします。

運転 停止

運転/停止ボタンを押します。

*ビッ"という受信音がして、"暖房運転"を開始します。

もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで振展運転ができます。

設定會運

عباتر

タイマー合わせ

選択 時間 予約/取消

運転切換 定温設定 風速切換

 \bigcirc

*ナイトキー しずか 運転/停止

@HITACH!

エアビーム

アピーム 自動風角

自動

強風

部屋の湿気を取る運転です。センサードライ運転は室温が16°C以 上でお使いください。15°C以下では運転しません。

雷源ブラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを *入"にします。



運転切換えボタンを押します。

[運動]表示部の"ドライ"に ◀マークを合わせます。

このとき、風速は"微風"にセットされます。風速切換え ボタンを押しても風速は切り換えられません。

室温設定ボタンを押します。

JUC

設定室温表示部にお好みの室温を表示 させます。

設定率温は20~26℃ガドライ時に適した使用範囲です。

運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"センサードライ運転"を開始 します。もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが配憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけでセンサードライ運転ができます。

ドライ運転のしくみ

通标

停止

設定室温"によって次のような運転を

室温が設定室温より高いとき;設定室温まで室温を下げながらのドライ運転を行います。

室温が設定室温より低いとき、設定室温に関係なく、自動的に室温より少し低い温度が設定室

温となり、ドライ運転を行います。

お部屋の温度が設定室温より下がりますと自動的に運転を停止します。再び室温が上がり運転 を再開したとき、室外機が運転しても約30秒程室内機から風が出ません。これは除湿効果を高 めるためで、そのままお待ちください。

7

帝展運転は外気の温度が22°C~42°Cの範囲でお使いください。 また、部屋の湿度が高いときは(80%を超えるようなとき)室 内機の吹出し口などに雪がつくことがあります。

remarker grown in the second of the second o

電源プラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを

"入"にします。



設定事業 タイプ一合わせ 選択 一片間 子約/取 運転切換 室温設定 風速切換 Yesto エアビーム ナイトキー しずか 運転/停車

(C) HITACHI

運転切換えボタンを押します。

種類 表示部の"冷房"に ◀マークを合わせます。

室温設定ボタンを押します。

270

設定室温表示部にお好みの室温を表示 させます。

設定室温は25~28℃が冷房時に適した使用範囲です。 "27"にセットすれば部屋の温度はほぼ27cになります。 なお、設定率温と部屋の温度は使用環境によって多少異な ることがあります。

風速切換えボタンを押します。

風速 表示部のお好みの風速に▶マークを合わせます。

●"自動":運転開始時は"強風"で、セットした温度になる。 と"弱風"に自動的に変わります。

● "強風": 冷えが速く経済的な運転を行います。

● "弱風":静力な運転を行います。

● "微風":より静力な運転を行います。

運転/停止ボタンを押します。

運転


停止

"ピッ"という受信音がして、"冷房運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。部屋の温度より設定室 温が高い場合は冷房運転をしません。(運転ランプは点灯し ます。)設定室温を下げますと冷房運転を開始します。

一度セットした内容はリモコンが配憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで冷房運転ができます。




室内機分ら風だけを送る運転です。 部屋の空気を循環させたい ときや、冷磨シーズン終了後の室内機の内部乾燥をするときに お使いください。



応急運転のしかた

●すぐに運転したいが、電池切れなどでリモコンが使えな い…こんなときは、応急運転スイッチを使って運転して ください。応急運転スイッチはリモコンで運転操作がで きなくなったときに使用するスイッチです。



) 停止するときや再びリモコンで運転するときは、応急運転スイッチをもう一度押してく ださい。





10

42

運転

エアビーム運転にしますと、上下風向板が自動的に動き、室内機の吐出口を狭め風速を強くします。





冷房運転をします。

操作の方法は、9ページをごらんください。


エアビームボタンを押します。

"エアビーム運転"になります。

- ●表示部には"エアビーム"は表示されません。
- ◎エアビームの運転時間は約20分間です。20分たちますと自動的にもとの冷房運転にもどります。
- ●風速はお好みの風速に切り換えられますが、できるだけ後 風でお使いください。
- ●エアビーム運転を取り消すときは"エアビーム"ボタンをも う一度押します。
- ③*エアビーム運転"の連続運転はしないでください。上下風向板や吹出口の周囲に糞が付きやすくなり、滴下することがあります。

夕分マーのセットのしかた

- ●タイマーは、関タイマー、スタイマー、関ニスタイマーの3種類の使いかたができます。
- 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、同じ時間を予約したいときは、"予約/取消"ボタ ンだけを押してください。





●団タイマーと囚タイマーを 組み合わせた運転をします。

●セット特間が短い方から先 タイマー に作動します

> ↔作動する順序は表示部に矢 印で表れます。

"選択"ボタンを押して

切マークを点滅・入 時間を点灯させます。



ど "時間"ボタンを' *T

切時間をセットします。




、選択"ボタンを押して

例マークが点灯, バマーク ガ点滅になります。



4 "時間"ボタンを押して 入時間をセットします。



5 室内機に向けて"予約/取消" ボタンを押します。

マークの点滅が点灯に変わり、 "② 予約中"が表示されます。 室内機からは"ピッ"という受 信音がしてタイマーランプが 点灯します。



J. ②予約中 N. S. C. Ha

この場合,1時間30分後に運 転を停止し、8時間後に部 屋の温度がほぼ"設定室温" の温度になります。

予約の取消しかた

リモコンを室内機に向けて、"取消し"ポタンを押します。

"ビッ"という受信音がして、"予約"が取り消され室内機のタイマーランプが消えます。

ご注意

タイマーの予約は団、八、団二〇タイマーのうち 一種類の内容しか予約できません。

★ナイトキーボタン

ナイトキーの セットのしかた



囫 タイマーまたは、「囫→囚タイマーをセットし、室内機に向けて ナイトキーボタンを押しますと、ナイトキー運転をはじめます。 そのとき、リモコン表示部に★マークが点灯し、室内機からは *ビッ*という受信音がします。

ナイトキーを取消したいときは、もう一度ナイトキーボタンを押 し、リモコン表示部の★マークを消してください。

ナイトキーについて

風速や設定室温を変えて、静かでからだにやさしい運転をします。 夜おやすみになるときにお使いください。

セット時間と室温変化は下図のようになります。

(暖房のとき)

ナイトキーボタンを押し た後より設定室温を少し ずつ低くしていきます。

室温を約120以上 にキープレます。 上下風内板を自動的に 図タイマー ナイトキーセット 運転セット 1 两間 2 荷蘭 3 南韓 室屋を約29で以下 にキープレます。

ご注意

ナイトキーは例タイマーと連動 しています。区タイマー、区→ 例タイマーのときには使用でき ません。

(冷房のとき)

ナイトキーボタンを押し た後より設定室温を少し ずつ高くしていきます。


2°C **図タイマー** ナイトキーセット 事態セット

図タイマーで 運転停止

次のようなときは *ナイス温予約 * が働きます。

おめざめや帰宅時刻に合わせて、仄りイマー運転を予約しますと、"ナイス温予約"が働き、暖房時は セット時刻の90分前から、冷房時はセット時刻の60分前からマイコンが室温を監視し、セット時刻に 設定室温になるよう自動的に運転を開始します。

("暖房"のとき



(*冷房"のとき)

室温と設定室温の差が少ないときは、"ナイス温予約"は働きません。セット時刻より運転を開始します

運転開始

しずかボタンは、運転中にお使いください。自動的に室内機 の風速を微風にし、室外機の騒音もおさえた静分でからだに やさしい運転をします。なお、"しずか"運転時は能力が若干 低下しますので、長時間ご使用になりますとよく暖まらない (よく冷えない)ことがあります。

しすが運転



お好みの運転をさせます。

(詳しくは 0 6.7.8.9.10ページ)

しずかボタンを押します。

表示部に"しずか"を表示させます。

- しずか運転を取消したいときは、しずかボタンをもう一 度押して表示を消してください。
- ●運転を停止するときは、運転/停止ボタンをもう一度押し てください。

向調節のしかた

000

○ Ø ○


自動艦向

IPK-L

上下の風向調節

・勝房*センサードライ**冷房*の運転切換えに応じて、上下風** 向板もそれぞれの運転に適した角度に自動セットされます。 また、自動風向ボタンで上下にスイングさせたり、お好みの 角度に変えることもできます。

(お好みの角度に変えた場合、運転切換えを行いませんと、 運転開始時の自動セットの位置には戻りません。




- ●上下風向板を固定して使いたいときは、大きい上下風向 板を"暖房"は赤マーク、"センサードライ""冷房"は青マーク の範囲でお使いください。
- ●上下風向板をスイングさせて使いますと、温度ムラを少 なくする効果があります。
- ●冷房運転の場合、上下風向板の向きを青マークの範囲外 にしたり、また、スイングさせて長時間使用しないでく ださい。上下風向板に露がつき、場合によっては滴下す ることがあります。
- ●運転停止中に自動風向ボタンを押すと、上下風向板は吹出口を閉じ
- る位置で止まります。 ●オートスイング中、上下風向板を手で操作するとスイング位置が変わりますが、しばらくしますと元のスイングになります。




左右の風向調節

左右風向板を図のように持って、左右の風向きを調節します。







(たり) 上手な使いかた

設定室温の設定は適正に



冷やしすぎ、暖めすぎは 健康上好ましくありませ ん。また、電気のムダ使 いにもなります。

窓にはカーテンかブラインドを



窓からの熱の出はいりをあるえます。

窓や戸はきちんと閉めて



閉め忘れていたり、完全 に閉まっていなかったり すると、冷気や暖気が逃 げてしまいます。

タイマーの有効活用を



夜は"ナイトキー運転"で、朝は目覚めの時間に合わせて快適温度にしておくなど、タイマーを有効に活用してください。

フィルターの清掃は忘れずに

フィルターの目づまりは風量をへらし、冷・暖房 効果を弱めます。 ムダな電気を消費しないため にも2週間に1回は必ず

掃除してください。

乳幼児、お子様へのご配慮を

特に,乳幼児,お子様,お年寄り, 病気のかたが 利用する場合は,周囲のかたが常に注意して,温 度や風向きを調節してあげ

てください。

温度のムラのないように

上下風向板をスイングさせてお使いください。 (Cア16ページ)



ときどき換気を

部屋を閉め切ることが多くなりますので、ときど

き換気をしてください。ガス器具といっしょに使う場合は、特にご注意ください。



一角知っておいていただきたいこと

冷房と部屋の熱源

部屋の中に冷房能力以上の熱源(部屋の中に多くの人が入る・熱器具などを使う)があります

と、設定した室温 に到達しないこと があります。



停電したときは

停電したあと再び電気がきても、保護回路の働きでエアコンは停止したままです。 運転を開開するときはあらた

めて運転/停止ボ タンを押してくだ さい。



落雷のおそれがあるときは

落雷のおそれがあるときは、機械を保護するた

めに運転を停止して、電源プラグを 抜いてください。



長い間エアコンを使わないときは

長い間エアコンを使わないときは、電源スイッチを"切"にしておくことをおすすめします。電源スイッチが"入"になっていると運転していな

くても、制御回路 内でほんのわずか な(約3W)電気を 消費しています。



暖房能力について

など高温となるものは、室内機の下や近くに置かないでください。



●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをおすすめします。

室外機について

- ●暖房運転中、霜取りを行っているときは、運 転音がしていても室外機のファンは停止します。
- ●室外機のファンは運転を停止したあとも、10 ~60秒間回り続けます。
- これは室外機の電気品を冷やすためです。
- ●暖房時,精取りを行うと室外機の底より除霜水が流れ出ます。寒冷地ではこの除霜水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてあるドレン口をふさがないでください。

積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれたまま 運転しますと、暖まりにくくなったり故障の原

因になることがあります。 このような地域でお使い になるときは、防雪の処 置をしてください。

(詳しくはお買い上げの販 売店にご相談ください。)



お手入れのしかた

エアコンのお手入れをするときは、リモコンの運転/停止ポタンを押して必ず運転を止めてく ださい。

1 フィルターの掃除

フィルターにホコリガたまりますと、空気の通りが悪くなり、冷・暖房効果が低下します。また、このとき「バサバサ」という音がすることがあります。次の要領で必ずフィルターを掃除してください。

掃除のしかた


1



(フィルターの取り出しかた)

- ●前面グリルの[理引表示(下部,左右2ヵ所)を押し,前面グリルを開いてください。
- ●前面グリルを手前に約11cm開いてください。前面グリルが固定されます。

2



●フィルターを2枚とも取り出します。 フィルターを少し上へ持ち上げ、下部の つめ(2ヵ所)をはずしてから下へ取り出 します。

3フィルターのホコリは掃除機で吸い取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤をお使いください。中性洗剤を使ったあとは、よく水洗いしてから陰干ししてください。

↓ フィルターを取り付けます。(動の表示を手前にしてください。)前面グリルを少し上に持ち上げもとどおりに閉じます。(下部、左右の)押引表示を押して確実に固定してください。)

ご注意 ●40℃以上のお湯で洗わないでください。フィルターが縮むことがあります。

●フィルターをはずしたまま運転しないでください。機械にホコリガ入り、故障の原因になります。

室内機およびリモコンの掃除


◆やわらかい布でから ぶきしてください。



- ●本体の汚れがひどい場合は、かたく絞った布でふき取ってください。中性洗剤を使うと、より効果的です。
- **●**リモコンは水を使わず、からぶきにしてください。

ご注意


- ●40で以上のお湯で洗わないでください。プラス チックが変形することがあります。
- ●次のようなものは使 わないでください。 塗装面やプラスチッ クをいためます。 ベンジン・シンナー・ みがき粉など。





1ヵ月以上使わないときは

- 情れた日に半日ほど送風運転を行い、室内機の内部をよく 乾かしてください。 内部がぬれたまま、長い間お使いにならないと、カビが発 生しやすくなります。
- ●電源プラグも抜いておいてください。



"空気清浄フィルター(カセット式)

空気清浄フィルターを取り付け・取り出しするとき、 リモコンの 運転 / 停止 ボタンを押して必ず運転を止めてください。

空気清浄フィルター

- 1. フィルターを取り出します。(詳しくはご子19ページ)
- 2 空気清浄フィルターを取り付けます。



- ●空気満浄フィルターを、矢田方向に挿入しながら押し 付けて、下部の突起を前面パネルのつめに確実に固定 します。
- ●タバコのにおいや、アレルギー疾患の原因といわれる カビの胞子やダーなどの浮遊塵や花粉もキャッチし、 部屋の空気を清潔に保つ空気清浄フィルターを付属し ています。(詳しくは、空気清浄フィルターの取付説明 書をごらんください。)

なお、付属の空気清浄フィルターの使用期間は約3ヵ 月です。空気清浄フィルターを続けてご使用になりた いときは、取り替え用空気清浄フィルター(有料)を準 備しておりますので、お買い求めの販売店にご相談く ださい。


●空気清浄フィルターは、自動冷房、冷房運転または自動暖房、暖房運転でお使いくだ さい。そのときの風速は"強風"でお使いください。

お願い

● 空気清浄フィルターをお使いになりますと、冷房能力や暖房能力が若干低下しますの で、冷えかたや暖まりかたが遅くなります。

急いで冷やしたいときや、暖めたいときは空気清浄フィルターをはずしてお使いくだ さい。


- ご注意 ●空気清浄フィルターは使い捨てですので、一度ご使用になった空気清浄フィルターは水洗い 等清浄しても消臭効果がなくなり再使用できません。また、ビニール袋から出して3ヵ月以 上経過しますと消臭効果がなくなります。
 - ●空気清浄フィルターの汚れをときどき点検していただき、本体に貼ってあるシール(汚れ臭 含の色見本)と同程度まで汚れていたら3ヵ月以内でもはやめに交換してください。



- シール(空気清浄フィルター汚れ具合の 色見本)

●色見本と同じ色になったら、空気清浄 フィルターの交換時期です。

半年~1年に一度定期的に次の点検を行ってください。 もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。




点検整備

エアコンを数シーズンお使いになりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

ご使用状態によっては、においガ発生したり、ゴミ・ホ コリなどにより除湿水の排水が悪くなることもあります。 通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめ します。

点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。



プラルアフターサービスと保証

(1) サービスを依頼されるときは

位間かむ?・・・・・・と思ったら、次のことをお謂べください。

状	況	次の点をお聞べください。	
運転しないとき	(G)	(1)電源プラグガコンセントにしつかり差し込まれていますか? (2)電源スイッチが"切"になっていませんか? (3)リモコンの電池が切れていませんか? (4)ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? (5)停電ではありませんか?	
よく冷えないとき または よく暖まらないとき		(1)フィルターにホコリガ詰まっていませんか? (2)"設定室温"のセットは適正になっていますか? (3)上下風向板は運転内容に合った正しい位置になっていますか? (4)室外機の吸込口や吹出口を障害物でふさいでいませんか? (5)昭屋の窓や戸があいていませんか?	

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときや下記の症状のときは、電源プラグをコンセントから抜き、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実なとき。
- ●誤って異物や水を入れてしまったとき。
- ●コードの過熱や被覆の破れがあるとき。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅するとき。

お知らせいただきたいこと

1.形 名—RAS-A28BX

2.故障状態 できるだけ詳しく

3.道 順一付近の目印も



(1)ときどき水の流れるような音や、沸騰するような音(ボコボコ)がすることがあります。これは冷凍液が流れる音で、停止したときも出ることがあります。

(2)ときどき「ブシュ」という音がすることがあります。これは冷凍液の流れの方向をが、 るために、弁が作動する音です。

(3)ときどき「キシ・キシ」という音がすることがあります。これはエアコン自身が温度変化によって、膨張したり収縮するために出る音です。

(4)冷房運転やドライ運転中に、吹出口から霧が出ているように見えることがあります。これは低温多湿時に見られる現象で、部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるだめです。 (6)エアコンからにおいがでてくることがあります。これは空気中に含まれたいろいろな

におい(タバコの煙,化粧品,食品など)ガエアコンに付着し,それが出てくるためです。 (同室外機の運転音の大きさが変わることがあります。これは室温に応じて、圧縮機の回転数が変わるためです。

(7)無取り運転時、室外機から湯気が出ることがあります。これは熱交換器に付着した籍がとけて蒸発するためです。

旧機房運転を停止にしても、室外機が運転している場合があります。これはオートフレッシュ除精が働いているためです。

(9)運転開始時に、「パサパサ」という音がすることがあります。これは室内ファンの回転 数が変わるためです。

2) アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他 お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄 色用紙「ご相談窓□一覧表」)のご相談窓□にお問 い合わせください。

3) 転居されるときは



ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。転居先での日立家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申込みは

再据付工事(転居または別の部屋に移動)を販売店に依頼する場合は、できるだけ夏期は避けるようお願いします。夏期は販売店の据付工事が忙しく、据え付けが遅れることがあります。 たあ、据付工事は専門の技術が必要ですのである。 最自身で行わないでください。

(再据付工事は有料です。)



4))

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

(5) 保証について

1. この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡 しいだしますので、記載内容をご確認いただ き、大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがあり ますので保証書をよくお読みください。


3、保証期間経過後の修理については、販売店に ご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

別売品について

テレコントローラー セット品

テレコントローラーセット品を図のように増設しますと、外出先のブッシュホン式電話機から、エアコンの入・切が操作できます。 _{テレコントローラー}



- ●テレコントローラー1台で3台までのエアコンの入・切が可能です。
- ●音声で応答します。
- ●確認番号方式でいたずらを防止します。
- ●在宅時は集中リモコンとして使えます。
- ●自動着信機能付きです。

	イコントローラーセット R-TC1 概率参6 50.000円	
1	テレコントローラー	1台
2	電源アダプター	1個
3	エアコン アダプター	1個
4	電話回線用機ひも	3 m
5	取付金具	1個

- ●迷惑電話をシャットアウトするプライベート呼び 出し機能付きです。
- ●本体は卓上にも壁掛けにも使えます。
- ●増設用のエアコンアダプター(HA-S100TSA形)については、カタログをご覧ください。

世様

形 名		. 42	室 内 機	室外機
			RAS-A28BX	RAC-28BX
電		Ж.	夏 単析	100∨
定	格	周 波 巻	女 <u>50Hz</u> ·	60Hz共用
冷	房 信	能 カ (kW)	2.8
冷息	房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋	2	19
	(m²)	木造南向き和国	S	13
暖	房標	能力 (kW)	1.0
暖店	芳面積の目安	鉄筋アパート南向き洋道	Ē ·	18
	(m²)	木造南向き和室		15
}	転 電 流	冷原	1:	2.6
	(A)	暖房	15	5.8
消	费電力	冷原	1.	130
	(kW)	暖房標準	1.	420
経	音	冷房	40	45
	(dB)	暖房	40	46
91	形 寸 法(n	m)(高さ×幅×奥行)	365×815×170	520×795×250
製	- Ba :	重量(kg)	9	36
付		是	空気清浄フィルタ	ー1セット

●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。

香りバック

エアコンのフィルターに取り付けて使います。 ヒノキの芳香成分(フィトン・チッド)を配合。 フィトン・チッドは,森林浴効果で気分をリフ レッシュしたり,空気中の嫌なにおいをおさえ たり,また,カビをおさえる働きもあるといわ れています。

香りバック SP-AP1



空気清浄フィルター(カセット式)


空気清浄機能によって、0.01ミクロンといわれるタバコの煙や、花粉を取り除きます。さらにタバコのにおいまで低減します。

空気清浄フィルター SP-CFK




リモコンの電池交換のしかた

₹電池の寿命は、普通の使いかたで1年です。



② 新しい電池を入れます。
⊕(プラス)・⊖(マイナス)はケースの表示どおりに入れてください。



リモコン電池は、寿命期間の点から、日立アルカリ乾電池・単4形=LR03(EX)をお使いください。

ご注意 電池の誤った使いかたは,液漏れや破裂の危険につながります。次の点にご注意 ください。

- 1. 新しい電池と、使つた電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 2.2~3ヵ月使わない場合は、電池を取り出しておいてください。